

## Таблица Нажимных Кнопок Серии

Серия	Комплект Контакт	Тип Кнопки	Цвет	Нанесение
<b>CM</b>	<b>1</b> <b>K</b> <b>2</b>	<b>D</b>	<b>K</b>	<b>1</b>

  

<b>CP</b> Серия CP Пластик Ø 22 мм	<b>CM</b> Серия CM Металл Ø 22 мм
------------------------------------	-----------------------------------

  

<b>0</b> Пустота	<b>1</b> Старт	<b>2</b> Стоп	<b>3</b> Пуск Тандем Пуск	<b>4</b> Пуск Тандем Стоп	<b>5</b> Пуск Тандем Стоп
------------------	----------------	---------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

  

<b>0</b> Без Подсветки	<b>B</b> 100-230 V AC/DC Белый LED	<b>K</b> 100-230 V AC/DC Красный LED	<b>M</b> 100-230 V AC/DC Синий LED	<b>S</b> 100-230 V AC/DC Желтый LED	<b>Y</b> 100-230 V AC/DC Зеленый LED
<b>5</b> 100-230 V AC/DC Зеленый LED	<b>6</b> 12-30 V AC/DC Белый LED	<b>7</b> 12-30 V AC/DC Красный LED	<b>8</b> 12-30 V AC/DC Синий LED	<b>9</b> 12-30 V AC/DC Желтый LED	<b>X</b> 12-30 V AC/DC Зеленый LED
<b>V</b> 48 V AC/DC Белый LED	<b>W</b> 48 V AC/DC Красный LED	<b>Z</b> 48 V AC/DC Синий LED	<b>C</b> 48 V AC/DC Желтый LED	<b>D</b> 48 V AC/DC Зеленый LED	<b>E</b> 110 V AC/DC Белый LED
<b>F</b> 110 V AC/DC Красный LED	<b>G</b> 110 V AC/DC Синий LED	<b>N</b> 110 V AC/DC Желтый LED	<b>O</b> 110 V AC/DC Зеленый LED	<b>P</b> 110 V AC/DC Белый LED	<b>R</b> 110 V AC/DC Красный LED
<b>T</b> 110 V AC/DC Синий LED					

  

<b>AA20</b> Кнопка С Ключом, 2 Положения, С Фиксацией (0-1), Ключ Вынимается В Положении 0	<b>AA21</b> Кнопка С Ключом, 2 Положения, Возвратная (0-1), Ключ Вынимается В Положении 0	<b>AA30</b> Кнопка С Ключом, 3 Положения, С Фиксацией (II-0-1), Ключ Вынимается В Положении 0	<b>AA31</b> Кнопка С Ключом, 3 Положения, В Первом Положении Возвратная (II-0-1), Ключ Вынимается В Положении 0	<b>AA32</b> Кнопка С Ключом, 3 Положения, В Двух Положениях Возвратная (II-0-1), Ключ Вынимается В Положении 0
<b>AC20</b> Кнопка С Ключом, 2 Положения, С Фиксацией (0-1), Ключ Вынимается Во Всех Положениях	<b>AC30</b> Кнопка С Ключом, 3 Положения, С Фиксацией (II-0-1), Ключ Вынимается Во Всех Положениях			

  

<b>S20</b> Переключатель на 2 Положения, С Фиксацией (0-1), 60°	<b>S21</b> Переключатель на 2 Положения, Возвратный (0-1), 60°	<b>S30</b> Переключатель на 3 Положения, с Фиксацией (II-0-1), 60°	<b>S31</b> Переключатель на 3 Положения, в 1 Положении Возвратный (II-0-1), 60°	<b>S32</b> Переключатель на 3 Положения, в 2 Положении Возвратный (II-0-1), 60°
---	--	--	---	---

  

<b>DJ20</b> 2 Положения, С Фиксацией	<b>DJ21</b> 2 Положения, Без Фиксации	<b>DJ40</b> 4 Положения, С Фиксацией	<b>DJ41</b> 4 Положения, Без Фиксации
--------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

  

<b>E30</b> Ø 30 мм, Включение Вращением*	<b>EK30</b> Ø 30 мм, Короткая, Возврат Поворотом*	<b>EA30</b> Ø 30 мм, Включение Вращением, С Ключом*	<b>ES30</b> Ø 30 мм, Включение Вращением, С Подсветкой*	<b>ECN30</b> Ø 30 мм, Включение Отжатием*	<b>ECS30</b> Ø 30 мм, Включение Отжатием, С Подсветкой*
<b>E</b> Ø 40 мм, Аварийная	<b>EC</b> Ø 40 мм, Включается Отжатием	<b>EE</b> Ø 40 мм, Аварийная С Табличкой	<b>EP</b> Ø 40 мм, Аварийная С Окошком		

\* Блокировка

  

<b>K20</b> Сдвоенная	<b>K21</b> Сдвоенная, 1 Выступающая	<b>X</b> Сигнальная
----------------------	-------------------------------------	---------------------

  

<b>B</b> Белый	<b>K</b> Красный	<b>M</b> Синий	<b>S</b> Желтый	<b>Y</b> Зеленый	<b>H</b> Черный
----------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

  

<b>0</b> Нет Нанесения	<b>10</b> I-0	<b>1</b> I	<b>2</b> II	<b>12</b> I-II	<b>L</b> LIGHT (Нанесено Слово)
<b>OD</b> ОК Вертикальное Нанесение	<b>OY</b> ОК Горизонтальное Нанесение	<b>OK</b> ОК Специальное Нанесение	<b>OO</b> ОК Специальное Нанесение	<b>S</b> Значок Сирены	<b>Z</b> Значок Колокольчик

  

**Например:** CM1K2DK → С серия, металл, старт, стоп, 100- 230V AC, с красной подсветкой, красная кнопка.