C Таблица Нажимных Кнопок Серии

Серия	Комлект Контактов			Тип Кнопки	Цвет	Нанесение
CM	1	K	2	D	K	1

CP Серия CP Пластик Ø 22 мм

CM Серия CM Металл Ø 22 мм

0	Пустота
1	Старт
2	Стоп
3	Пуск Тандем Пуск
4	Пуск Тандем Стоп
5	Пуск Тандем Стоп

Блок Контакт Подсветки

O	Без Подсветки
B	100-230 V AC/DC Белый LED
K	100-230 V AC/DC Красный LED
M	100-230 V AC/DC Синий LED
S	100-230 V AC/DC Желтый LED
Y	100-230 V AC/DC Зеленый LED
5	12-30 V AC/DC Белый LED
6	12-30 V AC/DC Красный LED
7	12-30 V AC/DC Синий LED
8	12-30 V AC/DC Желтый LED
9	12-30 V AC/DC Зеленый LED
Q	48 V AC/DC Белый LED
X	48 V AC/DC Красный LED
V	48 V AC/DC Синий LED
W	48 V AC/DC Желтый LED
Z	48 V AC/DC Зеленый LED
C	110 V AC/DC Белый LED
D	110 V AC/DC Красный LED
E	110 V AC/DC Синий LED
F	110 V AC/DC Желтый LED
G	110 V AC/DC Зеленый LED
N	
O	
P	
R	
T	

Вид Кнопки

D	Круглая
F	С Фиксацией
M	Грибовидная Ø 40 мм
H	Выступающая

Кнопки С Ключом

AA20	Кнопка С Ключом, 2 Положения, С Фиксацей (0-I), Ключ Вынимается В Положении 0
AA21	Кнопка С Ключом, 2 Положения, Возвратная (0-I), Ключ Вынимается В Положении 0
AA30	Кнопка С Ключом, 3 Положения, С Фиксацией (II-0-I), Ключ Вынимается В Положении 0
AA31	Кнопка С Ключом, 3 Положения, В Первом Положении Возвратная (II-0-I), Ключ Вынимается В Положении 0
AA32	Кнопка С Ключом, 3 Положения, В Двух Положениях Возвратная (II-0-I), Ключ Вынимается В Положении 0
AC20	Кнопка С Ключом, 2 Положения, С Фиксацей (0-I), Ключ Вынимается Во Всех Положениях
AC30	Кнопка С Ключом, 3 Положения, С Фиксацией (II-0-I), Ключ Вынимается Во Всех Положениях

Переключатели

S20	Переключатель на 2 Положения, С Фиксацией (0-I), 60°
S21	Переключатель на 2 Положения, Возвратный (0-I), 60°
S30	Переключатель на 3 Положения, с Фиксацией (II-0-I), 60°
S31	Переключатель на 3 Положения, в 1 Положении Возвратный (II-0-I), 60°
S32	Переключатель на 3 Положения, в 2 Положении Возвратный (II-0-I), 60°

Джойстик

DJ20	2 Положения, С Фиксацией
DJ21	2 Положения, Без Фиксации
DJ40	4 Положения, С Фиксацией
DJ41	4 Положения, Без Фиксации

Аварийные Кнопки Включения Вращением/Отжатием (Только Для Пластмассовой Серии Cp)

E30	Ø 30 мм, Включение Вращением*
EK30	Ø 30 мм, Короткая, Возврат Поворотом*
EA30	Ø 30 мм, Включение Вращением, С Ключом*
ES30	Ø 30 мм, Включение Вращением, С Подсветкой*
ECN30	Ø 30 мм, Включение Отжатием*
ECS30	Ø 30 мм, Включение Отжатием, С Подсветкой*
E	Ø 40 мм, Аварийная
EC	Ø 40 мм, Включается Отжатием
EE	Ø 40 мм, Аварийная С Табличкой
EP	Ø 40 мм, Аварийная С Окошком

* Блокировка

Сдвоенные Кнопки

K20	Сдвоенная
K21	Сдвоенная, 1 Выступающая
X	Сигнальная

Цвет

B	Белый
K	Красный
M	Синий
S	Желтый
Y	Зеленый
H	Черный

0	Нет Нанесения
10	I-0
1	I
2	II
12	I-II
L	LIGHT (Нанесено Слово)
OD	ОК Вертикальное Нанесение
OY	ОК Горизонтальное Нанесение
OK	ОК Специальное Нанесение
OO	ОК Специальное Нанесение
S	Значок Сирены
Z	Значок Колокольчик

Например: CM1K2DK → С серия, металл, старт, стоп,100- 230V AC, с крансой подсветкой, красная кнопка.