

Таблица выбора постов управления

Серия	1. Отверстие	2. Отверстие	3. Отверстие	4. Отверстие	5. Отверстие	6. Отверстие	Табличка
PY3	56B	07C	58L	-	-	-	A

Серия

P1C	Однокнопочный пластиковый пост, черно-серый
P1EC	Однокнопочный пластиковый пост, желто-черный
PY1	Однокнопочный пластиковый пост, черно-серый
M1C	Однокнопочный металлический пост, желто-черный
P2	Двухкнопочный пластиковый пост, черно-серый
PY2	Двухкнопочный пластиковый пост, черно-серый
P3	Трехкнопочный пластиковый пост, черно-серый
P3EC	Трехкнопочный пластиковый пост, желто-черный
PY3	Трехкнопочный пластиковый пост, черно-серый
P4	Четырехкнопочный пластиковый пост, черно-серый
PY4	Четырехкнопочный пластиковый пост, черно-серый
P6	Шестикнопочный пластиковый пост, черно-серый
PY6	Шестикнопочный пластиковый пост, черно-серый

Вы можете самостоятельно составить код согласно таблице выбора комбинаций нажимных кнопок в постах серии PY на следующей странице.

Табличка

Без таблички	Без таблички
A	BET08
B	BET18
C	BET08-Start
D	BET08-Stop
E	BET08-01
F	BET08-01 OK
G	BET08-201
H	BET08-201 OK
I	BET08-201 OK 2
K	BET60P для однокнопочных постов
L	BET60A
M	Специальная табличка

Пример: PY3-56B07C58L-A Данный код означает: Трехкнопочный пост управления серии PY, в первом отверстии расположена нажимная кнопка код которой можно увидеть в таблице выбора на следующей странице в строке 56 столбца B, во втором отверстии нажимная кнопка из 7 строки, столбца C, в третьем отверстии нажимная кнопка из 58 строки, столбца L, с табличкой 8 мм.