

Крановые Изделия EMAS



VT2050

Крановые Пульты Управления



PVK2E



PVK4E

Крановые пульты управления серии PVK

Код	Кнопки кол.во.	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
PVK2E	2	желто-чёрный	1
PVK3E	3	желто-чёрный	1
PVK4E	4	желто-чёрный	1
PVK5E	5	желто-чёрный	1
PVK6E	6	желто-чёрный	1
PVK7E	7	желто-чёрный	1
PVK8E	8	желто-чёрный	1



PV3E30B4



PV5T1X44



PV7E30B444



PV9E30B4444



PV9E30B222AA20

Крановые пульты управления серии PV

Код	Кнопки кол.во.	Скорость	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
PV3T1X2	2	1 скорость	желто-чёрный	1
PV3T1X4	2	2 скорости	желто-чёрный	1
PV3E30B2	3	1 скорость	желто-чёрный	1
PV3E30B4	3	2 скорости	желто-чёрный	1
PV4X22	4	1 скорость	желто-чёрный	1
PV4X44	4	2 скорости	желто-чёрный	1
PV5T1X22	4	1 скорость	желто-чёрный	1
PV5T1X44	4	2 скорости	желто-чёрный	1
PV5E30B22	5	1 скорость	желто-чёрный	1
PV5E30B42	5	1 и 2 скорости	желто-чёрный	1
PV5E30B44	5	2 скорости	желто-чёрный	1
PV7T1X222	6	1 скорость	желто-чёрный	1
PV7T1X444	6	2 скорости	желто-чёрный	1
PV7E30B222	7	1 скорость	желто-чёрный	1
PV7E30B444	7	2 скорости	желто-чёрный	1
PV9T1X2222	8	1 скорость	желто-чёрный	1
PV9T1X4444	8	2 скорости	желто-чёрный	1
PV9E30B2222	9	1 скорость	желто-чёрный	1
PV9E30B222AA20	7	1 скорость	желто-чёрный	1
PV9E30B4444	9	2 скорости	желто-чёрный	1



PVÇHBD - PVÇHSD - PVTHBD - PVTHSD

Запчасти к пультам серии PV

Код	Тип	Скорость	Цвет*	Кол-во в упаковке
PVB1	контактная группа пуска	2 скорости	●	20
PVB2	контактная группа останова	2 скорости	●	20
PVÇHBD	кнопка	2 скорости	○	20
PVÇHSD	кнопка	2 скорости	●	20
PVTHBD	кнопка	1 скорость	○	20
PVTHSD	кнопка	1 скорость	●	20



CSM02

Перекры́стный выключатель, металлический корпус, IP 65

Код	Характеристики	Кол-во в упаковке
CSM02	1 шаг вперед, 1 шаг назад	1
CSM04	2 шаг вперед, 2 шаг назад	1



VT2050



VT4300

Концевые переключатели с поворотным механизмом, IP65

Код	Характеристики	Кол-во в упаковке
VT2***	2	1
VT3***	3	1
VT4***	4	1

*ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ: Норма поворотов вала двигателя обозначается - 1/50, 1/75, 1/100, 1/150, 1/200, 1/300"

Для составления необходимого вам кода замените занки "*" на количество переключателей и норму поворотов вала двигателя

"Пример: VT2050 означает 2 переключателя, кол.во. норма поворотов вала двигателя"