D Таблица Нажимных Кнопок Серии

Серия	Блок Контакт			Форма Кнопки	Тип Кнопки	Цвет
D	1	6	2	D	D	K

D — D серия Ø 16 мм

Тип Блок Контакта

- **0** Пустой
- **1** Старт
- **2** Стоп

Форма Кнопки

- **0** Пустой
- **1** Старт
- **2** Стоп

Тип Блок Контакта

- **D** Прямоугольник
- **K** Квадрат
- **Y** Круглая

Illumination Block Type

- **0** Без Подсветки
- **5** 12-30 V AC/DC Белый LED
- **6** 12-30 V AC/DC Красный LED
- **7** 12-30 V AC/DC Синий LED
- **8** 12-30 V AC/DC Желтый LED
- **9** 12-30 V AC/DC Зеленый LED

Тип Кнопки

Возвратные

- **D** Плаская
- **M30** Грибовидная Ø 30 мм

Переключатели

- **S20** Переключатель на 2 положения, с фиксацией (0-I), 60°
- **S21** Переключатель на 2 положения, возвратный (0-I), 60°
- **S30** Переключатель на 3 положения, с фиксацией (II-0-I), 60°
- **S31** Переключатель на 3 положения, в 1 положении возвратный (II-0-I), 60°
- **S32** Переключатель на 3 положения, в 2 положении возвратный (II-0-I), 60°

Аварийная Кнопка

- **E30** Ø 30 мм, Аварийная

Сигнальные

- **X** Сигнальная

- **B** Белый
- **K** Красный
- **M** Синий
- **S** Желтый
- **Y** Зеленый
- **H** Черный

Например: D162DDK → D серия, старт, стоп, 12-24V AC/DC, с красным светодиодом, красная прямоугольная без фиксации.